

入れっ娘

+ デジタル秤

取扱説明書

この度は、ロック入れっ娘をお買い上げ頂きまことに有難うございます。
本機は、効率よく簡単に野菜（葉菜物）の袋詰め作業ができる足踏み式
袋詰め機です。本説明書をお読み頂き、正しい使い方でご愛用ください。

図1. 各部名称




図2. 開いた状態



図3. 閉じた状態

アームを交差させます



1. 機械本体にアーム及びシートを取り付けます。図2のように機械正面より見て左に短いアームを、右に長いアームをナットで取り付けて下さい。また図3のように、シートを閉じた状態では、アームが交差しシートが巻き込むように調節して下さい。

2. シートの交換は、ホックをはずし手前に抜き取ります。

3. 作業高さは、高さ調節ネジをゆるめ調節します。上下した分だけ調節用フックで調節して下さい。

4. ペダルストッパーを上下させることにより、ペダルを離したときのシートの開き具合を調節することができます。

5. ペダル位置はナットにより3段階に調節できます。


6. ワイヤーの通し方

図4参照。

7. スプリングの取付位置

図4参照。

図4. ワイヤーの通し方



8. デジタル秤の電源スイッチをONにし、安定マーク(○)が出たら、包装物を置いて下さい。

9. g数が表示され安定マーク(○)が表示されたら、ペダルを踏み作業を行って下さい。(秤の耐荷重は60kgです。)

Lock ロック 株式会社

営業本部 〒581-0041 大阪府八尾市北木の本3-31-1
TEL(072)995-6901(代表)FAX(072)995-6902